

# 取り扱い説明書

三晃精機株式会社  
サービス部  
T) 0745-52-0025  
F) 0745-23-2732

ソーラー維持充電器 (SM-700, SM-250, SP-250)用

ご使用になる前に、説明書を読んでいただき内容を良く理解してからお使いください。

## はじめに

- 本品は開放型鉛バッテリーの維持充電を目的以外に使用することを禁じます。目的以外に使用した場合の機器類の破損、人的被害等に関して一切保障いたしません。

## ソーラーパネルの設置方法

- ソーラーパネルはおおよそ真南32度の角度に設置してください。風等で飛ばされないように固定してください。破損の原因になります。
- 車輛、船舶への設置には市販のマジックテープ、又はシリコン系の接着剤(接着後弾力性のあるもの)で固定して下さい。オプションでスタンドも用意しております。(SPタイプには使用不可)

## バッテリーとの接続

- バッテリーターミナルの錆びは磨いてからワニロクリップで、赤クリップは(+)側へ、黒クリップは(-)側に、確実にはさんで下さい。このときショートさせたり、(+)、(-)を間違えたりしないで下さい。

## 充電出来なかったり、最悪の場合ソーラー維持充電器が壊れます。

- バッテリー液が適量入っているか確認してください。少ないと充電が出来なくなります。
- 接続に際しては周辺の火気厳禁を徹底してください。最悪の場合バッテリーが爆発し、人体、家屋、什器に多大な被害を与えます。

## 日頃の手入れ

- ソーラーパネル表面にホコリがたまりますと効率が悪くなり、充電出来なくなります。定期的に表面を掃除してください。

## 長らく使っていただくために

- ソーラーパネルの中に入っている電池は瀬戸物のような性質があります。衝撃を与えないで下さい。破損の原因になります。

## ご注意

- バッテリーの劣化等によって充電できない場合があります。

## オプション(SMタイプのみ)

スタンド                      SMタイプ各機種共通。機器への取付け用ビス M8ボルト2本。  
スタンド用マグネット       M8ボルト2本の変わりにマグネット2個で取付け。