

部品単品・各種サイズ の販売致します。

✿ 主要な故障内容とその原因

① プルームが落ちるようになった

⇒ 選別板のスポンジ部が摩耗し、補強板が露出、その部分とブルーベリーが接触していることが考えられます。

⇒ 外枠無し 選別板の更新が必要です。

② 外枠部が割れて、使用できなくなった。

⇒ 外枠に耐性以上の力が加わったためと考えられます。

⇒ 外枠のみの更新をお勧めします。

③ 現在使用しているサイズ以外の選別板が欲しい

⇒ 選別板のサイズはΦ9～21mmまで1mm間隔でそろえていますので、外枠無し・付どちらかで、ご注文頂ければ、送付させていただきます。

以上