

# 専用バッテリーの 単品販売致します。

## ✿ 主要な故障内容とその原因

- ① 少し使っただけで、パワーが無くなる
- ② 充電時に充電ランプが点灯しない(充電出来ない)
- ③ 満充電時の出力電圧が低い(13V以下)

⇒ バッテリーの劣化が考えられます。

⇒ バッテリーの交換をお勧めします。

- ✿ 専用バッテリー以外を使用されますと、
  - ・パワーが極端に低くなる
  - ・稼働時間が短くなる

上記問題が発生しますので、専用バッテリーを必ずご使用ください。

## ④ 前輪のタイヤが外れる(パンクした)

⇒ タイヤの空気量が少なく、斜面通行時、乗り上げ時にタイヤが捻じれホイールから脱落したと考えられます。

⇒ チューブをホイールとタイヤの中に戻し、再度空気を注入して下さい。チューブがパンクしている場合は、チューブ交換が必要です。

## ⑤ 手元スイッチのバッテリー残量表示が付かない

⇒ バッテリー残量表示配線の断線、手元スイッチの破損、LEDランプ切れ、電子回路の破損等が考えられます。

⇒ 手元スイッチモジュールの交換をお勧めします。上記でも治らない場合は、バッテリーボックスを弊社まで送ってください。見積もり、修理をさせていただきます。

## ⑥バックが出来ない

⇒ バックスイッチの配線が外れている。バックスイッチのボタンが壊れている、電子回路の破損等が考えられます。

⇒ バックスイッチモジュールの交換をお勧めします。上記でも治らない場合は、バッテリーボックスを弊社まで送ってください。見積もり、修理をさせていただきます。

## ⑦手元ブレーキの効きが甘い

⇒ ブレーキのワイヤーが伸びたために、ブレーキの効きが甘くなったと考えられます。

⇒ ブレーキワイヤー調整をするかワイヤー交換をお勧めします。ブレーキワイヤーは、通常の自転車用で代用可能です。

## ⑧後輪が振動する

⇒ 後輪のストッパーが効いた状態で動かしたために、後輪が滑り・摩耗し 平坦な面が生成され、回転時にその面で振動が発生していると考えられます。

⇒ 後輪のタイヤのみ交換することをお勧めします。

以上